

4 サービス連絡先の登録方法

- サービス連絡先の登録
1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
2. 現地設定メニューの「サービス連絡先登録」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
サービス連絡先登録メニュー画面が表示されます。
3. コントラクトセンターの「お名前」を選択し、
「サービス連絡先登録」を選択し、
「メニュー/確定」ボタンを押し、8に進みます。
「コントラクトセンターのお名前」を選択した場合、9に進みます。
4. 連絡先名入力/登録を選択した場合、
連絡先名前(6文字以内)を入力してください。
入力する文字を「▲▼」(上下左右)ボタンで選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
※注意
①「」(濁点)および「」(半濁点)は1文字に漢字と「(株)および「(有)」については2文字にカウントされます。
②「-」(ハイフン)はカーソルのすぐ前の1文字を削除します。
③「<バック>」または「<前へ>」で画面が切り換わります。
5. 連絡先名をすべて入力して「入力完了」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
6. 電話番号を入力してください。
「▲▼」(上下)ボタンで数字が変わります。
左端で入力し、余った桁は「-」のままにします。
7. 電話番号入力後、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
8. コントラクトセンターの連絡先表示について「する」または「いいえ」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定確定画面が表示されます。
9. 「はい」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定した内容を確認して、現地設定メニュー画面に戻ります。
10. 「キャンセル」ボタンを1回押ししてください。
基本画面に戻ります。

1. <基本画面>
基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続ける
キャンセルメニュー画面
メニュー/確定ボタンを押す
2. <現地設定メニュー画面>
サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
3. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
4. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
5. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
6. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
7. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
8. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
9. <設定確定画面>
サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す

- リモコン名称の登録
※エアコンの使用場所や系統名をコントロールパネルの基本画面の左上に表示させます。
(例) A会議室

1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
2. 現地設定メニューの「サービス連絡先登録」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
サービス連絡先登録メニュー画面が表示されます。
3. リモコン名称入力/登録を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
4. リモコン名を「(文字以内)」を入力してください。
入力する文字を「▲▼」(上下左右)ボタンで選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
※注意
①「」(濁点)および「」(半濁点)は1文字に漢字と「(株)および「(有)」については2文字にカウントされます。
②「-」(ハイフン)はカーソルのすぐ前の1文字を削除します。
③「<バック>」または「<前へ>」で画面が切り換わります。
5. リモコン名称をすべて入力して「入力完了」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定確定画面が表示されます。
6. 「はい」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定した内容を確認して、現地設定メニュー画面に戻ります。
7. 「キャンセル」ボタンを1回押ししてください。
基本画面に戻ります。

1. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メニュー/確定ボタンを押す
2. 「キャンセル」ボタンを2回押ししてください。
基本画面に戻ります。

1. <基本画面>
基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続ける
キャンセルメニュー画面
メニュー/確定ボタンを押す
2. <現地設定メニュー画面>
サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
3. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
4. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
5. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
6. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す

5 時計設定

1. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メニュー/確定ボタンを押す
2. 時計設定画面で、「年」「月」「日」「時刻」を「▲▼」(左右)ボタンで選択し、「▲▼」(上下)ボタンで設定してください。押し続けると連動が変わります。
※1月1日の場合「01」、「01」を入力します。
※曜日は自動設定されます。
3. 「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定確定画面が表示されます。
4. 「はい」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押ししてください。
設定した内容を確認して、基本画面に戻ります。

注意
電源の停止状態が、48時間を超えた場合は再設定が必要です。

1. <基本画面>
基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メニュー/確定ボタンを押す
2. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
3. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す
4. サービス連絡先登録
サービス連絡先登録
メニュー/確定ボタンを押す